


# POKYNY PRO ZÁKAZNÍKY



## OctoMat přijímá platby:

- hotovostí,
- bankovními kartami,
- kartami EuroOil,
- poukázkami vydanými OctoMatem

## OBEČNÉ INFORMACE:

- kteroukoliv obrazovku lze při zadávání opustit stiskem "tlačítka"  s návratem do výchozí obrazovky
- v případě platby hotovostí/poukázkou je třeba odebrat a uchovat stvrzenku!
- akceptor bankovek přijme pouze platné a nepoškozené bankovky
- na automatu nelze platit bezkontaktními bankovními kartami
- automat na hotovost (poukázky) v případě nedočerpání nevrací peníze, ale vystaví poukázku ve zbývající hodnotě
- poukázku je nutno vyčerpat v době její platnosti na kterékoliv čerpací stanici EuroOil s obsluhou či automatem OctoMat